FAX依頼票

宛先：国光施設工業株式会社行
FAX番号：03-3561-5662

会社名
所属部署
ご担当者
連絡先

ご照会に際して

お問い合わせにご利用ください。

HICSチルドタワー®についてのご照会、ご注文に際しては、次の事項をお知らせください、（最小限①～④をお願いします。）

① 冷却能力	kW
② 入口温度	℃
③ 出口温度	℃
④ 冷水水量	m³/h
⑤ 外気湿球温度	℃
⑥ 設置スペース	L ＿＿ × W ＿＿ × H ＿＿
⑦ 騒音	dB（A）
⑧ 電源AC3φ	●電源 V ●周波数 Hz
⑨ 使用用途	
⑩ 水質に関する特記事項	
⑪ 使用方法（オプション等）に関する特記事項（9頁をご参照ください）	
⑫ 設置環境に関する特記事項	

更にチルドタワーシステムと従来システムの経済性比較表が必要な場合は、下記項目についても、お知らせください。

❶ 稼働時間	時間/日 日/年
❷ 契約電気料金	電力量料金 円/kWh、基本料金 円/kW
❸ 上下水道料金	上水 円/m³、下水 円/m³
❹ 設置場所	都・道 府・県 区・郡 市 町 村
❺ その他特記事項	

●重要なお知らせ

1. 消費電力、運転電流は使用条件により変化致します。実際の数値は「納入仕様書」に記載しておりますので、ご参照のうえ施工を行ってください。また電源回路には漏電遮断器を設け、より安全な保護機能を持たせてください。
2. 据付けは「施工要領書」をよくお読みのうえ、ユニットの質量に十分耐えられる平坦な場所で、空気の吸い込みの妨げにならない（周囲1.5m以上のスペース）をご選定ください。
   また屋根の下、窓際、狭小路など、空気が循環しやすい場所や煙突を吸い込む場所は反響音が生じたり、能力の低下を生じる場合がありますのでお避けください。
   冷水入口配管には必ず、ストレーナ（20メッシュ以下）を取り付けてください。
3. 周囲へ騒音の影響がないか事前にご検討してください。
4. 高圧ガス保安法に基づく届出は早めに準備し必ず手続きを行ってください。
5. 屋外専用機器です。
6. 冬期に停電など非通電状態でご使用にならない場合は、必ず「取扱説明書」に従い水抜きを行ってください。凍結により破損する場合があります。
7. 使用範囲を必ず守ってください。
   - 納入仕様書の使用条件でお使いください。
     条件を外れると保護装置の煩雑な作動ひいては製品の故障につながる場合があります。（使用条件の変更は必ず弊社までご相談ください。）
   - 冷水量が過小（水量比50%未満）の場合は凍結による破損、汚れの堆積による詰り、過大（水量比150%を超える）の場合は流速による腐食などにつながります。
8. 使用される冷水又は補給水は「日本冷凍空調工業会規格」の水質基準をお守りください。水質の管理を怠るとスケールの付着等によって熱交換性能が劣化するにとどまらず、チューブの腐食、孔食や他の機器の劣化、故障を引き起こす場合があります。また冷水内に防錆剤等薬剤を使用されると銅管に孔食が発生する場合があります。事前にご検討ください。
9. 機器を廃棄される場合は、専門業者に依頼をし、冷媒などをかならず抜き取った後、廃棄の手続きを行ってください。